

4 AVRIL 2024

LES ENTREPRISES SHOJIGARDEN

GUIDE CONTRÔLEUR MODELE 4



Par Denis Desrosiers

Guide pour l'utilisation et la programmation du contrôleur des volets Shojigarden.

Uniquement pour le modèle 4 (2023-2024)

REPRÉSENTATION

1 = Augmentation de la sélection.

2 = Appuyez rapidement pour choisir la température de fermeture. Appuyez pendant 3 secondes pour entrer dans la programmation.



3 = Réduire la sélection.

4 = Allumera lorsque les volets seront en mode ouvertures.

5 = Température réelle dans la serre.

6 = Température de fermeture.

7 = Remise à zéro du contrôleur , NE PAS UTILISER !!!

Note : Pour régler la fermeture des volets, appuyez sur « set » et entrer la valeur de fermeture désirée (par défaut la valeur est de 20 degrés) et appuyer de nouveau sur « set » pour sauvegarder la sélection.

Note : l'ouverture est déterminée par la valeur de fermeture (20 degrés) additionné de la valeur du paramètre P1 (par défaut est à 10) . ex : 20 degrés + 10(P1) = 30 degrés la valeur d'ouverture par défaut .

Réglage de programmation P1

La valeur par défaut doit être de 10 pour une ouverture des volets de 10 degrés de plus que la fermeture (20 degrés) .

Réglage de programmation P2

La valeur P2 doit être à 120 qui correspond à la valeur maximale d'affichage de la température.



Réglage de programmation P3

La valeur de P3 doit être de -55 qui correspond à la valeur minimale d'affichage de la température.



Réglage de programmation P4

La valeur de P4 doit être 0.0 qui correspond à la correction de la sonde de température.



Réglage de programmation P5

La valeur de P5 doit être à 0 qui correspond au délai d'activation des volets.



Réglage de programmation P6-P7 et P8

La valeur par défaut des paramètres P6-P7 et P8 doit être à OFF (paramètres pour alarmes non applicables).



Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous par courriel info@shojigarden

Ou par téléphone au 514-707-6902

Nous vous remercions pour votre achat!

